

SOP LIFEBOAT ENGINE PORTSIDE

Sebelum Start adakan pengecekan :

1. Check kondisi minyak lumas dalam jumlah yang cukup
2. Check kondisi minyak lumas di gear box dalam jumlah yang cukup
3. Pastikan power dari Batry dalam kondisi yang normal
4. Check kondisi pendingin mesin dalam jumlah yang aman

Cara Start Engine

1. Posisikan gear box driving pada posisi **"Stop"**
2. Arahkan Swith key power ke "Warming Engine" setelah mesin "Run" (Untuk waktu sebentar)
Kamudian posisikan Switch key power ke **"OFF"**
3. Arakan Switch Key power ke posisi **"Engine Run"**
4. Untuk merubah Driving gear Maju dan mundur cukup merubah Lever Manouver

Cara Stop Engine

1. Posisikan Switch key Power ke posisi **"Stop Engine"**