

PENANGGULANGAN TUMPAHAN MINYAK MT. MEDELIN WEST

PROSEDUR MEMINIMALKAN PENGARUH TUMPAHAN MINYAK

1 Pada saat ditemukan tumpahan minyak di kapal

TINDAKAN CEPAT

- Stop pemompaan minyak.
- Segera laporkan kepada Perwira Jaga.
- Pastikan scupper-scupper telah diprop.
- Jika dinilai berpotensi menyebabkan kebakaran, siapkan peralatan pemadam kebakaran.
- Jika dianggap perlu, hubungi pihak terkait.
- Laksanakan prosedur SOPEP.
- Tempatkan tanda-tanda "DILARANG MEROKOK" dan "DILARANG MENYALAKAN API".



2 Perlengkapan deck

- Kenakan pakaian pelindung.
- Cegah tumpahan minyak mencemari laut.
- Mempersiapkan peralatan SOPEP untuk membersihkan tumpahan minyak.
- Bersihkan residu dan material dengan hati-hati dan amankan.



3 Pada saat menemukan tumpahan minyak di laut

TINDAKAN CEPAT

- Stop pemompaan minyak.
- Tentukan sumber kebocoran.
- Periksa dan catat hasil sounding tanki.
- Amati arah pergerakan tumpahan minyak.
- Siagakan seluruh Perwira Jaga.
- Laksanakan prosedur SOPEP.
- Informasikan kepada pihak berwenang – sampaikan tindakan penanggulangan tumpahan minyak telah dilaksanakan sesuai prosedur SOPEP.
- Letakkan tanda-tanda "DILARANG MEROKOK" dan "DILARANG MENYALAKAN API".



4 Tindakan pihak kapal pada penemuan tumpahan minyak di laut

- Tutup seluruh saluran isap air alut.
- Transfer minyak dari tanki-tanki yang bocor.
- Kapal diolah gerak agar berada di atas angin atau jauh dari daratan.
- Inventarisir kerusakan.
- Catat arah pergerakan tumpahan minyak.

